











MOVITRAC® B Unidade de comando

Edição 03/2007 11586397 / BP Instruções de Operação





Índice



1	Indic	ações importantes	4
	1.1	Estrutura das indicações de segurança	4
	1.2	Reivindicação de direitos de garantia	4
	1.3	Exclusão de garantia	4
2	Indic	ações de segurança	5
	2.1	Informação geral	5
	2.2	Grupo alvo	5
	2.3	Utilização conforme as especificações	5
	2.4	Transporte, armazenamento	6
	2.5	Instalação	6
	2.6	Conexão elétrica	6
	2.7	Desligamento seguro	7
	2.8	Operação	7
3	Colo	cação em operação	8
	3.1	Trabalhos preliminares e recursos no MOVITRAC® B com controle manual	
	3.2	Controle manual opcional FBG11B	
	3.3	Princípios de operação do controle manual FBG11B	
	3.4	Modo de operação manual com o FBG11B e seleção do	10
	0.4	valor nominal externo	12
	3.5	Colocação em operação com o controle manual FBG11B	
	3.6	Diretório de parâmetros	
4	Oper	ação	26
-	4.1	Backup de dados	
	4.2	Códigos de retorno (r-19 r-38)	
	4.3	Controle manual FBG	
5	Servi	iço	29
•	5.1	Memória de irregularidade	
	5.2	Reset do controle manual	
6	Dado	os técnicos	30
-	6.1	Opcional controle manual FBG11B	
7	Índic	o Alfahático	21





Indicações importantes

Estrutura das indicações de segurança

1 Indicações importantes

1.1 Estrutura das indicações de segurança

As instruções de segurança contidas nestas instruções de operação são elaboradas da seguinte forma:

Símbolo



AVISO!



Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de inobservância.

• Medida(s) para prevenir perigos.

Símbolo	Aviso	Significado	Conseqüências em caso de inobservância
Exemplo:	A PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	AVISO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves
Choque elétrico	CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves
STOP	PARADA!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente
i	NOTA	Informação útil ou dica. Facilita o manuseio do sistema	a do acionamento.

1.2 Reivindicação de direitos de garantia

A observação destas instruções de operação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações de direitos de garantia. Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar a unidade em operação!

Garantir que as instruções de operação estejam de fácil acesso para os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como para as pessoas que trabalham sob responsabilidade própria na unidade.

1.3 Exclusão de garantia

A observação das instruções de operação é pré-requisito básico para a operação segura de conversores de freqüência e para atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à inobservância das instruções de operação. Nestes casos, a garantia de defeitos está excluída.





2 Indicações de segurança

As seguintes instruções de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informação geral

Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Em caso de danos, favor informar imediatamente a empresa transportadora.

Durante a operação, é possível que conversores de freqüência tenham, de acordo com seu tipo de proteção, peças que estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas, ou ainda peças que possuam superfícies quentes.

Em caso de remoção da cobertura necessária, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.

2.2 Grupo alvo

Todos os trabalhos para o transporte, a instalação, colocação em operação e manutenção devem ser realizados por **pessoal técnico qualificado** (observar IEC 60364 e/ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e normas de prevenção de acidentes nacionais).

Pessoal técnico qualificado no contexto destas indicações de segurança são pessoas que têm experiência com a instalação, montagem, a colocação em operação e operação do produto e que possuem as qualificações adequadas para estes serviços.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação devem ser realizados por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.

2.3 Utilização conforme as especificações

Conversores de frequência são componentes destinados à montagem em sistemas ou máquinas elétricas.

Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação de conversores de freqüência (ou seja, início da utilização conforme as especificações), antes de garantir que a máquina atenda à diretriz da CE 98/37/CE (diretriz de máquinas); respeitar a EN 60204.

A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) só é permitida se a diretriz EMC (89/336/CEE) for cumprida.

Os conversores de freqüência satisfazem as exigências da norma de baixa tensão 2006/95/CE. As normas harmonizadas da série EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em combinação com EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558 são utilizadas para os conversores de freqüência.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na etiqueta/plaqueta de identificação e na documentação e é fundamental que sejam cumpridos.



Indicações de segurança



Transporte, armazenamento

2.3.1 Funções de segurança

Os conversores de freqüência da SEW-EURODRIVE não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança. Utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas.

Ao utilizar a função "Parada segura", observar as seguintes publicações:

- MOVITRAC[®] B / Desligamento seguro Condições
- MOVITRAC[®] B / Desligamento seguro Aplicações

2.4 Transporte, armazenamento

Observar as instruções para transporte, armazenamento e manuseio correto. Observar intempéries climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos gerais".

2.5 Instalação

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.

Os conversores de freqüência devem ser protegidos contra esforços excessivos. Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhum dos componentes deve ser dobrado e/ou ter as distâncias de isolamento alteradas. Evite tocar componentes eletrônicos e contatos.

Conversores de freqüência possuem componentes com risco de carga eletrostática que podem ser facilmente danificados em caso de manuseio incorreto. Componentes elétricos não devem ser danificados mecanicamente ou ser destruídos (dependendo das circunstâncias, há perigo à saúde!).

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.
- Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 61800-5-1.

2.6 Conexão elétrica

Nos trabalhos em conversores de freqüência sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3).

A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas adequadas (p. ex., seções transversais de cabo, proteções, conexão do condutor de proteção). Observar as demais instruções na documentação!

Indicações para instalação adequada conforme EMC – tal como blindagem, conexão à terra, distribuição de filtros e instalação dos cabos – encontram-se na documentação dos conversores de freqüência. Observar estas indicações também nos conversores de freqüência marcados com CE. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC está sob a responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.

As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender as normas em vigor (p. ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Medida de prevenção obrigatória: conexão da unidade à terra.





2.7 Desligamento seguro

A unidade atende a todas as exigências para o desligamento seguro de conexões de potência e do sistema eletrônico de acordo com EN 61800-5-1. Do mesmo modo, para garantir o desligamento seguro, todos os circuitos de corrente conectados devem atender às exigências para o desligamento seguro.

2.8 Operação


Sistemas com conversores de freqüência integrados têm que ser equipados com dispositivos de monitoração e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc. São permitidas alterações nos conversores de freqüência utilizando o software de operação.

Após desligar os conversores de freqüência da tensão de alimentação, componentes e conexões de potência sob tensão não devem ser tocados imediatamente devido a possível carregamento dos capacitores. Observar para tanto as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de freqüência.

Durante a operação, todas as coberturas e portas devem ser mantidas fechadas.

O fato de os LEDs operacionais e outros dispositivos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica.

O bloqueio mecânico ou as funções de segurança interna da unidade podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar o reinício automático do acionamento. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.





Trabalhos preliminares e recursos no MOVITRAC® B com controle manual

3 Colocação em operação

3.1 Trabalhos preliminares e recursos no MOVITRAC® B com controle manual

• Verificar a instalação (capítulo Instalação).



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do motor.

Ferimentos graves ou fatais.

- Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., retirando a régua de bornes de sinais X13.
- Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.
- Ligar as cablagens de alimentação e do motor. Não ligar nenhum borne de sinal!
- Ligar o sistema de alimentação.
- · O display indica Stop.
- Programar os bornes de sinal.
- Ajustar os parâmetros corretos (p.ex. rampas).
- Verificar a função dos bornes ajustada (P601 ... P622).
- · Desligar o sistema de alimentação.
- · Ligar os bornes de sinal.
- Ligar o sistema de alimentação.



NOTA

A colocação em operação altera automaticamente os valores dos parâmetros.



3.2 Controle manual opcional FBG11B

Disposição das teclas e ícones no controle manual:



3.2.1 Funções do controle manual

As teclas UP / DOWN / ENTER / OUT permitem navegar através dos menus. As teclas RUN e STOP/RESET permitem controlar o acionamento. O modo de operação de rotação permite selecionar o valor nominal.

	₽	UP / DOWN para selecionar os símbolos e alteração dos valores.
out E	inter	ENTER / OUT permitem ativar e desativar os símbolos ou os menus de parâmetros.
RUN		"RUN" permite dar partida no conversor.
STOP		"STOP/RESET" permite resetar irregularidades e parar o acionamento.



A tecla STOP/RESET tem prioridade sobre a liberação através do borne ou da interface. Se o acionamento for parado usando a tecla STOP/RESET, então deverá voltar a ser liberado com a tecla RUN.



NOTA

Após ter desligado a rede, pressionar a tecla STOP para suspender o bloqueio!

A tecla STOP/RESET pode ser utilizada para o reset após o surgimento de uma irregularidade que ocorreu com a resposta programada. O acionamento é bloqueado e deverá ser liberado com a tecla RUN. É possível desativar a função STOP com o parâmetro 760 utilizando FBG11B.



Se o acionamento tiver sido parado com a tecla STOP/RESET, o símbolo Stop pisca. Isto indica que o acionamento deverá ser liberado com a tecla "RUN".

Após copiar o jogo de parâmetros no MOVITRAC® B, a unidade também é parada. Ver também backup de dados com FBG11B, pág. 26.






Colocação em operação

Princípios de operação do controle manual FBG11B

3.3 Princípios de operação do controle manual FBG11B





3.3.1 Guia de menu

O LED integrado no símbolo acende quando este está selecionado. No caso de símbolos que só representam valores, o valor aparece imediatamente na indicação.

Edição de parâmetros

Após selecionar um símbolo e apertar a tecla ENTER, você pode selecionar o parâmetro desejado.

Para alterar o valor do parâmetro, é necessário pressionar a tecla ENTER mais uma vez. Quando o valor e o LED do respectivo símbolo começar a piscar, significa que o valor pode ser alterado. O valor torna-se ativo e não pisca mais ao apertar mais uma vez a tecla ENTER.

3.3.2 Indicações de status

Se o estado do conversor for "acionamento liberado", será indicada a rotação atual. Ver também "Indicações de estado", pág. 28.

3.3.3 Indicação de irregularidade

Em caso de irregularidade, a indicação muda e exibe o código de irregularidade piscando, p. ex., F-11 (lista de irregularidades no capítulo Operação e Manutenção). Porém, este não é o caso se a colocação em operação estiver ativa.

3.3.4 Avisos

Alguns parâmetros não podem ser editados em todos os estados operacionais. Em caso de tentativa de edição, surge a indicação r-19 ... r-32. Em função do código visualizado, deve ser executada a ação correspondente, p. ex., r-28 (é necessário bloquear o regulador). Lista de avisos no capítulo Operação e Manutenção.

3.3.5 Troca de menu de parâmetros curto ↔ longo

É possível alternar entre o menu curto e o menu longo utilizando o parâmetro P800. São indicados na descrição de parâmetros e lista de parâmetros quais parâmetros estão acessíveis através do menu curto e menu longo.

Cole Mod

Colocação em operação

Modo de operação manual com o FBG11B e seleção do valor nominal externo

3.4 Modo de operação manual com o FBG11B e seleção do valor nominal externo

Modo de operação manual com o FBG11B (operação manual local): LED pisca Seleção do valor nominal externo

Comando via:

- Bornes
- Porta serial
- Potenciômetro de valor nominal em Al11/Al12

3.4.1 Modo de operação manual com o FBG11B

Os únicos parâmetros relevantes no modo de operação "Modo de operação da rotação com o FBG" são:

- P122 Direção de rotação FBG operação manual
- Teclas "RUN" e "STOP/RESET"
- · Modo de operação da rotação

Quando o modo de operação da rotação com o FBG está ativado, o símbolo pisca.

A rotação mínima é limitada pela P301 Rotação mínima e a rotação máxima pelo símbolo $n_{m\acute{a}x}$.

Após uma irregularidade, é possível resetar usando a tecla "STOP/RESET" através do borne ou da interface. Após o reset, é reativado o modo de operação "Modo de operação manual da rotação". O acionamento permanece parado.

A indicação Stop pisca para indicar que o acionamento deverá ser liberado usando a tecla "RUN".

O parâmetro *P760 Bloqueio das teclas RUN/STOP* não tem efeito durante o modo de operação "modo de operação manual da rotação".

Ao desconectar o controle manual FBG11B, é acionada uma reação de parada.





3.4.2 Seleção do valor nominal externo

Direção de rotação nominal

A direção de rotação é especificada por:

- "horário/parada" e "antihorário/parada" em P101 Fonte do sinal de controle = bornes ou P101 Fonte do sinal de controle = 3 wire-control
- Pela polaridade do valor nominal na palavra de dados de processo em P101 Fonte do sinal de controle = RS-485 ou SBUS e P100 Fonte do valor nominal = RS-485 ou SBUS

Rotação nominal

É possível especificar a rotação nominal com:

- Modo de operação da rotação (se P121 Adição Modo de operação da rotação com o FBG estiver em LIG)
- P100 Fonte do valor nominal
 - Valores nominais fixos
 - Valores nominais fixos com entrada analógica
 - Palavra de dados de processo de SBus ou RS-485
 - Potenciômetro do motor

Liberação da direção de rotação com RS-485 ou SBus Fontes do valor nominal unipolares:

Unipolar / valor nominal fixo

Potenciômetro motorizado / valor nominal fixo

Valor nominal fixo + Al1 Valor nominal fixo * Al1

Entrada de valor nominal de freqüência / valor nominal fixo

A direção de rotação é especificada pelos bornes HORÁRIO ou ANTIHORÁRIO.

Fontes do valor nominal bipolares:

Bipolar / valor nominal fixo RS-485 / valor nominal fixo SBus 1 / valor nominal fixo

A direção de rotação é determinada pelo valor nominal. Borne HORÁRIO ou ANTI-HORÁRIO é necessário para a liberação.





Colocação em operação

Colocação em operação com o controle manual FBG11B

3.5 Colocação em operação com o controle manual FBG11B

Plano 1 Plano 3 Plano 2 noSEU Seleção do motor SEEUP Hot or (Motor SEW / motor de outras marcas) WFdc Selecionar o modo de operação: VFC elevação VFC frenagem de corrente contínua VFC função flying start V/f curva característica - V/f + frenagem de corrente contínua ho St out Enter Potência em [kW] $HP = kW \times 1.33$ 400 out Tensão do motor [V] out Enter 50 Freqüência nominal do motor [Hz] Rotação nominal do motor 1450 Corrente nominal do motor [A] Disponível apenas na colocação em operação de motores de outras marcas (Motor=noSEW) Quantidade de motores para out Enter acionamentos de vários motores



3.5.1 Dados necessários

Para uma colocação em operação bem sucedida, são necessários os seguintes dados:

- Tipo do motor (motor SEW ou de outra marca)
- · Dados do motor
 - Tensão nominal e freqüência nominal
 - Em caso de motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de potência cos φ, e rotação nominal.
- · Tensão nominal da rede

3.5.2 Ativando a colocação em operação

Pré-requisitos:

• Acionamento "sem liberação": Stop (Pare)

Se um motor menor ou maior é conectado (diferença de no máximo uma carcaça), selecione um valor que mais se aproxime da potência de dimensionamento do motor.

O procedimento completo de colocação em operação não é completado até se ter retornado ao nível principal do menu pressionando a tecla OUT.

É possível executar a colocação em operação apenas com o jogo de parâmetros de motor 1.



NOTA!

A colocação em operação de motor SEW é projetada para motores de 4 pólos. Pode ser útil colocar em operação motores SEW de 2 ou 6 pólos como motores não SEW.

3.5.3 V/f

O ajuste padrão do modo de operação é o V/f. Utilizar este modo de operação quando não precisar de requisitos especiais e em aplicações que exijam uma rotação máxima elevada.

3.5.4 VFC

A colocação em operação deve ser realizada no modo de operação em VFC ou VFC & frenagem de corrente contínua para:

- · Alto torque
- Operação contínua em baixas freqüências
- · Compensação de escorregamento precisa
- · Resposta mais dinâmica

Isto é feito durante a colocação em operação pela seleção do modo de operação VFC ou VFC & frenagem de corrente contínua, item P-01.

Colocação em operação

Colocação em operação com o controle manual FBG11B

3.5.5 Colocação em operação de acionamento de vários motores

Acionamento de vários motores são acoplados entre si mecanicamente (p. ex., acionamento por corrente com vários motores). Observar as instruções na publicação "Acionamentos de vários motores".

Pré-requisito para acionamento de vários motores é que exclusivamente motores SEW idênticos estejam instalados.

 Ajustar o parâmetro Multi na colocação em operação do motor de acordo com a quantidade de motores conectados.

3.5.6 Colocação em operação de acionamento de grupo

Acionamentos de grupo são desacoplados entre si mecanicamente (p. ex. diversas esteiras de transporte). O conversor trabalha neste modo de operação sem compensação de escorregamento e com relaçãoi V/f constante.

Com o modo de operação Característica V/f é possível operar um grupo de motores assíncronos num conversor. Atenção:

- Selecionar o modo de operação V/f
- · Ajustar a potência do maior motor
- Desligar a medição automática P320/330
- Colocar o boost P321/331 em zero
- Colocar a compensação IxR P322/332 em zero
- Colocar a compensação de escorregamento P324/334 em zero
- Colocar o limite de corrente P303/313 no valor de 1,5 vezes da corrente total dos motores
- Colocar a monitoração I_N-UL P345/346 na corrente total dos motores conectados.
 A proteção do motor deve ser implementada individualmente.

O conversor trabalha neste modo de operação sem compensação de escorregamento e com relação V/f constante.



NOTA!

Os ajustes de parâmetros são válidos para todos os motores conectados.



3.6 Diretório de parâmetros

Todos os parâmetros que também podem ser indicados e alterados através do controle manual são apresentados na coluna "FBG" (controle manual) da seguinte maneira:

Seleção no menu detalhado

Seleção no menu reduzido ou no menu detalhado

Seleção através de ícones no controle manual

Seleção no FBG: colocação em operação do motor

Se for possível selecionar mais de um valor, o valor atribuído na ajuste de fábrica está indicado em **negrito**.

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
0			Valores indicados	(apenas pa	ara leitura)	
00_			Valores do proces	so		
000	K	8318	Rotação (com sinal)		[rpm]	
002	K	8319	Freqüência (com sinal)		[Hz]	
004	~	8321	Corrente de saída (valor)		[% I _N]	
005		8322	Corrente ativa (com sinal)		[% I _N]	
800	Short	8325	Tensão do circuito intermediário		[V]	
009	~	8326	Corrente de saída		[A]	
01_			Indicações de stat	us		
010		8310	Estado do conversor		[Texto]	
011		8310	Estado operacional		[Texto]	
012		8310	Estado de irregularidade		[Texto]	
013		8310	Jogo de parâmetros atual		Jogo de parâmetros atual	
014	Lon6	8327	Temperatura do dissipador		[°C]	
02_			Valores nominais	analógicos		
020	Lon6	8331	Entrada analógica Al1		[V]	
021	Lon8	8332	Entrada analógica Al2 (opcional)		[V]	
03_			Entradas digitais	•		
030		8844	Entrada digital DI00		Fault reset	

Nr.	FBG	Index	Nome Faixa / Ajuste de fábrica		uste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
031		8335	Entrada digital DI01		CW / STOP (programação fixa)	
032		8336	Entrada digital DI02		CCW / STOP	
033		8337	Entrada digital DI03		Enable / stop	
034		8338	Entrada digital DI04		n11 / n21	
035		8339	Entrada digital DI05		n12 / n22	
039	Lonb	8334	Entradas digitais DI00 DI05		Visualização digital	
05_			Saídas digitais	11		'
051		8349	Saída digital DO01		/Fault	
052		8349	Saída digital DO02		Brake released	
053		8349	Saída digital DO03		Ready for operation	
059	Lon6	8349	Saídas digitais DO01 DO03		Visualização digital	
07_			Dados da unidade	11		'
070		8301	Tipo da unidade		[Texto]	
071		8361	Corrente nominal de saída		[A]	
076		8300	Firmware da unidade básica		[Código e versão]	
077		_	Firmware DBG		só na DBG60B	
08_			Memória de irregu	laridade		'
080 084	Lon6	8366 8370	Irregularidade t-0 t-4	Código de irregu- laridade	Indicação de irregularidades ocorridas anteriormente	
09_			Diagnóstico da rec	le		
094	Lon6	8455	PO 1 Valor nominal		[hex]	
095	Lon6	8456	PO 2 Valor nominal		[hex]	
096	Lon6	8457	PO 3 Valor nominal		[hex]	
097		8458	PI 1 Valor atual		[hex]	
098		8459	PI 2 Valor atual		[hex]	
099		8460	PI 3 Valor atual		[hex]	
1			Valores nominais /	rampas (na	a FBG apenas jogo de parâmetros 1)	
10_			Seleção de valor n	ominal / Er	ntrada de freqüência	
100	Short	8461	Fonte do valor nominal	0 1 2 4 6 7 10 11 14	Bipolar / Fixed setpoint Unipolar / Fixed setpoint RS-485 / Fixed setpoint Motor potentiometer / Fixed setpoint Fixed setpoint + Al1 Fixed setpoint * Al1 SBus 1 / Fixed setpoint Frequency setpoint input / Fixed setpoint Bipolar Al2 / Fixed setpoint	



Nr.	FBG	Index dec.	Nome	Faixa / Aju Mostra- dor	uste de fábrica MOVITOOLS [®] MotionStudio	Valor após a colocação em operação
101	Short	8462	Fonte do sinal de controle	0 1 3 4	Terminals RS-485 SBus 1 3 wire control	
102	Lon8	8840	Escala de freqüência	0.1 10	. 120.00 [kHz]	
103	Lonb	10247.15	Referência FI1	0 1	n _{max} n _{ref}	
104	Lon6	10247.10	Valor nominal da rotação de refe- rência n _{referência}	0 3000 .	6000 rpm	
105	Lon8	10416.1	Detecção de ruptura de fio	0 2 4 7	No response Immediate stop / fault Rapid stop / fault Rapid stop / warning	
106	Lonb	10247.11	Curva caracterís- tica FI1 x1	0 100 %		
107	Lonb	10247.12	Curva caracterís- tica FI1 y1	-100 %	0 +100 %	
108	Lonb	10247.13	Curva caracterís- tica FI1 x2	0 100 %		
109	Lonb	10247.14	Curva caracterís- tica FI1 y2	-100 % 0 +100 %		
11_			Entrada analógica	1 (0 10 V	')	1
110	Short	8463	Escala Al1	0.1 1	10	
112	Short	8465	Modo de operação Al1	1 5 6 7 8 9	10 V, reference maximum speed 0 – 20 mA, reference maximum speed 4 – 20 mA, reference maximum speed 0 – 10 V, n-reference 0 – 20 mA, n-reference 4 – 20 mA, n-reference	
113	Lonb	8466	Offset da tensão Al1	−10 V 0	+10 V	
116	Short	10247.6	Curva caracterís- tica Al1 x1	0 100 %	,	
117	Short	10247.7	Curva caracterís- tica Al1 y1	-100 %	0 +100 %	
118	Short	10247.8	Curva caracterís- tica Al1 x2	0 100 %	,	
119	Short	10247.9	Curva caracterís- tica Al1 y2	-100 %	0 +100 %	
12_			Entrada analógica	Al2 / modo	de operação da rotação com o FBG (opcio	nal)
120	Lonb	8469	Modo de operação Al2	0 1 2	No function 0 ±10 V + Setpoint 0 10 V current limitation	
121	Short	8811	Adição do modo de operação da rotação com o FBG	0 1 2	Off On On (without fixed setpoint)	

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica		Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
122	Short	8799	Direção de rotação operação manual FBG	0 1 2	Unipolar CW Unipolar CCW Bipolar CW and CCW	
126	Lonb	10247.1	Curva caracterís- tica Al2 x1	-100 %	0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
127	Lonb	10247.2	Curva caracterís- tica Al2 y1	-100 %	0 +100 % (-n _{max} 0 +n _{max} / 0 I _{max})	
128	Lon8	10247.3	Curva caracterís- tica Al2 x2		0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
129	Lonb	10247.4	Curva caracterís- tica Al2 y2	-100 %	0 +100 % (–n _{max} 0 +n _{max} / 0 I _{max})	
13_ / 14_			Rampas de rotação	o 1 / 2		
130 / 140	K	8807 / 9264	Rampa de acele- ração t11 / t21	0.1 2	2000 [s]	
131 / 141	K	8808 / 9265	Rampa de desaceleração t11 / t21	0.1 2	2000 [s]	
136 / 146	Lonb	8476 / 8484	Rampa de parada t13 / t23	0.1 2	20 [s]	
15_			Função do potenc	iômetro mo	torizado	
150	Lon6	8809	Rampa t3 de aceleração = de desaceleração	0.2 20	. 50 [s]	
152	Lonb	8488	Salvar último valor nominal	off on	Off On	
16_ / 17_			Valores nominais 1	fixos		
160 / 170	K	8489 / 8492	Valor nominal interno n11 / n21	0 150	5000 [rpm]	
161 / 171	K	8490 / 8493	Valor nominal interno n12 / n22	0 750	5000 [rpm]	
162 / 172	K	8491 / 8494	Valor nominal interno n13 / n23	0 1500 .	5000 [rpm]	
163 / 173	~	8814 / 8817	n11/n21 regulador PI	0 3 10	00 [%]	
164 / 174	~	8815 / 8818	n12/n22 regulador PI	0 15 1	100 [%]	
165 / 175	K	8816 / 8819	n13/n23 regulador PI	0 30 1	100 [%]	
2			Parâmetros do reg	julador		
25_			Regulador PI			
250	Lonb	8800	Regulador PI	0 1 2	Off Normal Inverted	
251	Lonb	8801	Ganho P	0 1 64	1	
252	Lon8	8802	Componente I	0 1 20	000 [s]	



Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Ajı	Faixa / Ajuste de fábrica		
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação	
253	Lans	8465	Modo do valor atual PI	1 5 6 7 8 9	10 V, reference maximum speed 0 – 20 mA, reference maximum speed 4 – 20 mA, reference maximum speed 0 – 10 V, n-reference 0 – 20 mA, n-reference 4 – 20 mA, n-reference		
254	Lonb	8463	Escala do valor atual PI	0.1 1.0 .	10.0		
255	Lonb	8812	Ajuste do valor atual PI	0.0 100.	0 [%]		
3			Parâmetros do mo	otor (em FB	G apenas jogo de parâmetros 1)		
30_ / 31_			Limites 1 / 2				
300 / 310	Lon6	8515 / 8519	Rotação partida/ parada 1 / 2	0 150 [r]	pm]		
301 / 311	Lonb	8516 / 8520	Rotação mínima 1 / 2	0 15 \$	5500 [rpm]		
302 / 312	~	8517 / 8521	Rotação máxima 1 / 2	0 1500 .	5500 [rpm]		
303 / 313	Lonb	8518 / 8522	Limite de corrente 1 / 2	0 150 [%	6 I _{Rated}]		
32_/33_			Compensação do	motor 1 / 2			
320 / 330	Lon6	8523 / 8528	Ajuste automático 1 / 2	off on	Off On		
321 / 331	Lon8	8524 / 8529	Boost 1 / 2	0 100 [%	6]		
322 / 332	Lonb	8525 / 8530	Ajuste IxR 1 / 2	0 100 [%	6]		
323 / 333	Lon6	8526 / 8531	Tempo de pré- magnetização 1 / 2	0 2 [s]			
324 / 334	Lon6	8527 / 8532	Compensação do escorregamento 1 / 2	0 500 [r _l	om]		
325	Lonb	8834	Amortecimento sem carga	off on	Desligado Ligado		
34_			Monitoração I _N -UL				
345 / 346	Lon6	9114 / 9115	Monitoração I _N -UL 1 / 2	0.1 500	A		
4			Sinais de referênc				
40_			Sinais de referênc	_			
400	Lonb	8539	Valor de referência de rotação	0 750	5000 [rpm]		
401	Lon6	8540	Histerese	0 100	+500 [rpm]		
402	Lon6	8541	Tempo de atraso	0 1 9	[s]		
403	Lon6	8542	Sinal = "1" se	0 1	n < n _{ref} n > n _{ref}		

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Aji	uste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
45_			Sinal de referência	do regula	dor PI	
450	Lon6	8813	Referência do valor atual Pl			
451	Lonb	8796	Mensagem = "1" se	0 1	PI Actual value < PI ref PI Actual value > PI ref	
5			Funções de contro	ole (na FBG	apenas jogo de parâmetros 1)	!
50_			Monitorações da r	otação 1 / 2	2	
500 / 502	Lonb	8557 / 8559	Monitoração da rotação 1 / 2	0 3	Off Motor / regenerative	
501 / 503	Lon6	8558 / 8560	Tempo de atraso 1 / 2	0 1 10	0 [s]	
6			Função dos borne	s		
60_			Entradas digitais			
601	Short	8336	Atribuição entrada digital DI02		0: No function 1: Enable / stop (ajuste de fábrica DI03)	
602	Short	8337	Atribuição entrada digital DI03		2: CW / stop 3: CCW / stop (ajuste de fábrica DI02) 4: n11 / n21 (ajuste de fábrica DI04)	
603	Short	8338	Atribuição entrada digital DI04		5: n12 / n22 (ajuste de fábrica DI05) n13 = n11 + n12 6: Fixed setpoint switchover	
604	Short	8339	Atribuição entrada digital DI05		7: Parameter set switchover 9: Motor potentiometer up	
608	Short	8844	Atribuição entrada digital DI00		10: Motor potentiometer down 11: /External fault 12: Fault reset (ajuste de fábrica DI00) 20: Setpoint acceptance active 26: TF message (só em DI05) 30: Controller inhibit	
62_			Saídas digitais			
620	Short	8350	Atribuição saída digital DO01		0: No function 1: /Fault (ajuste de fábrica DO01)	
621	Short	8351	Atribuição saída digital DO02		2: Ready (ajuste de fábrica DO03) 3: Output stage on 4: Rotating field on	
622	Short	8916	Atribuição saída digital DO03		5: Brake released (ajuste de fábrica DO02 / não em DO03) 7: Parameter set 9: Speed reference message 11: Comparison message setpoint-actual value 21: IPOS output 22: /IPOS fault 23: PI controller actual value reference 24: Ex-e current limit active (em preparação)	
64_			Saídas analógicas	AO1 (opcio	onal)	
640	Lanb	8568	Saída analógica AO1	0 1 2 3 4 5 6 7 11 12	No function Ramp generator input Setpoint speed Actual speed Actual frequency Output current Active current Unit utilization Actual speed (signed) Actual frequency (signed)	



Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica		Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
641	Lon6	10248.5	Referência AO1	0 1 2	3000 rpm, 100 Hz, 150 % n _{max} n _{set ref.}	
642	Lon8	8570	Modo de operação AO1	0 2 3 4	No function 0 20 mA 4 20 mA 0 10 V	
646	Lonb	10246.1	Curva caracterís- tica AO1 x1	-100 %	0 +100 %	
647	Lonb	10246.2	Curva caracterís- tica AO1 y1	0 100 %		
648	Lon6	10246.3	Curva caracterís- tica AO1 x2	-100 %	0 +100 %	
649	Lonb	10246.4	Curva caracterís- tica AO1 y2	0 100 %	,	
7			Funções de contro	ole (na FBG	apenas jogo de parâmetros 1)	
70_			Modos de operaçã	io 1 / 2		
700 / 701		8574 / 8575	Modo de operação 1 / 2	0 2 3 4 21 22	VFC VFC & hoist VFC & DC braking VFC & flying start function V/f characteristic curve V/f & DC braking	
71_			Corrente em parad	la 1 / 2		
710 / 711	Lonb	8576 / 8577	Corrente em parada 1 / 2	0 50 % I	Mot	
72_			Função valor nom	inal de para	ada 1 / 2	
720 / 723	Lan6	8578 / 8581	Função valor nominal de parada 1 / 2	off on	OFF ON	
721 / 724	Lon6	8579 / 8582	Valor nominal da parada 1 / 2	0 30 5	500 [rpm]	
722 / 725	Lon6	8580 / 8583	Offset de partida 1 / 2	0 30 5	500 [rpm]	
73_			Função freio 1 / 2			
731 / 734	Lon6	8749 / 8750	Tempo de libe- ração do freio 1 / 2	0 2 [s]		
732 / 735	Lonb	8585 / 8587	Tempo de atuação do freio 1 / 2	0 2 [s]		
74_			Função de supress	são de rota	ção	*
740 / 742	Lon6	8588 / 8590	Centro janela 1 / 2	0 1500 5000 rpm		
741 / 743	Lon6	8589 / 8591	Largura janela 1 / 2	0 300 rpm		
76_			Comando manual			<u> </u>
760	Lonb	8798	Trava as teclas RUN/STOP	off on	OFF ON	
77_			Função de alto ren	ndimento		-
770	Lonb	8925	Função de alto rendimento	off on	Off On	

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
8			Funções da unida	de (na FBG	apenas jogo de parâmetros 1)	,
80_			Setup			
800	Short	_	Menu reduzido	long short		
802	Lon6	8594	Ajuste de fábrica	no std ALL 4	0 / NO 1 / Standard 2 / Delivery status 4 / NEMA delivery condition	
803	Lon6	8595	Bloqueio de parâmetros	off on	Off On	
804		8596	Reset de dados estatísticos		No action Fault memory	
806		_	Cópia DBG → MOVITRAC [®] B		Yes No	
807		_	Cópia MOVI- TRAC [®] B → DBG		Yes No	
81_			Comunicação seri	al		
810	Lon6	8597	Endereço RS-485	0 99		
811		8598	Endereço de grupo RS-485	100 199		
812		8599	Tempo Timeout RS-485	0 650 [s	s]	
82_			Operação de frena	agem 1 / 2		
820 / 821		8607 / 8608	Operação de 4 quadrantes 1 / 2	off on	Off On	
83_			Respostas a irregi	ularidades		
830	Lon6	8609	Resposta borne "Ext. error"	2 4	Immediate stop / fault Rapid stop / fault (830)	
833	Lon6	8612	Resposta timeout RS-485	7	Rapid stop / warning (833 / 836)	
836	Lon6	8615	Resposta timeout SBus			
84_			Resposta a reset			
840		8617	Reset manual		Yes No	
86_			Modulação 1 / 2	•		
860 / 861	Lon6	8620 / 8621	Freqüência PWM 1 / 2	4 8 12 16	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz	
862 / 863	Lon6	8751 / 8752	PWM fixo 1 / 2	on off	On Off	





Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Ajı	Faixa / Ajuste de fábrica		
		dec.		Mostra- dor	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação	
87_			Parametrização do	s dados do	processo		
870	Lon6	8304	Descrição do valor nominal PO1		No function (ajuste de fábrica P872) Set speed (ajuste de fábrica P871)		
871	Lon6	8305	Descrição do valor nominal PO2		Max. speed Ramp Control word 1 (ajuste de fábrica P870)		
872	Lon6	8306	Descrição do valor nominal PO3		Control word 2 Set speed [%] IPOS PO data PI controller setpoint [%]		
873	Lon6	8307	Descrição do valor atual PI1		No function Actual speed (ajuste de fábrica P874)		
874	Lon6	8308	Descrição do valor atual PI2		Output current (ajuste de fábrica P875) Active current Status word 1(definição de fábrica P873) Actual speed [%] IPOS PI-data PI controller actual value [%]		
875	Lon6	8309	Descrição do valor atual PI3				
876	Lon6	8622	Liberar dados PO		No Yes		
88_			Comunicação seri	al SBus			
880	Lon6	8937	Protocolo SBus	0 / MoviLin 1 / CANop			
881	Short	8600	Endereço SBus	0 63			
882		8601	Endereço de grupo SBus	0 63			
883	Lon6	8602	Tempo de timeout SBus	0 650 [s]		
884	Lon6	8603	Taxa de trans- missão SBus	125 250 500 1000	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1 MBaud		
886	Lon6	8989	Endereço CANopen	1 2 12	27		



4 Operação


4.1 Backup de dados

4.1.1 Backup de dados com FBG11B

Com o controle manual FBG11B, é possível salvar dados de parâmetro do MOVITRAC[®] B no controle manual ou buscar dados de parâmetro no MOVITRAC[®] B a partir do controle manual.

Após copiar os parâmetros, controlar se estão corretos.

Backup de dados com FBG11B



Após copiar os dados, o MOVITRAC[®] B está bloqueado. O estado bloqueado é indicado na indicação de estado com PARADA piscando. Além disso, o LED de estado pisca devagar em amarelo.

É possível suspender o bloqueio através de uma das seguintes medidas:

- · Pressionar a tecla RUN no FBG11B.
- Desligando a rede de alimentação, esperar 10 segundos e voltando a ligar a rede de alimentação.

4.1.2 Backup de dados com DBG60B

Copiar o jogo de parâmetros do MOVITRAC[®] B no controle manual DBG60B. Para tanto, estão disponíveis as seguintes possibilidades:

- No menu de contexto, selecionar o item de menu "COPIAR PARA DBG". Confirme com a tecla OK. O jogo de parâmetros é copiado do MOVITRAC[®] B para DBG60B.
- No menu de contexto, selecionar o item de menu "MODO PARÂMETROS". Selecionar o parâmetro P807 "MCB → DBG". O jogo de parâmetros é copiado do MOVI-TRAC® B para DBG60B.

4.1.3 Backup de dados com UBP11A

Copiar o jogo de parâmetros do MOVITRAC[®] B no módulo de parâmetros UBP11A. Para tanto, pressione a tecla no extremidade inferior do módulo. Isto só é possível utilizando um objeto pontiagudo.



4.2 Códigos de retorno (r-19 ... r-38)

Códigos de retorno MOVITRAC® B:

Nr.	Denominação	Significado
19	Bloqueio de parâmetros ativado	Parâmetros não podem ser alterados
20	Ajuste de fábrica sendo reativado	Parâmetros não podem ser alterados
23	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função
27	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função
28	É necessário bloqueio do regulador	É necessário bloqueio do regulador
29	Valor não permitido para o parâmetro	 Valor não permitido para o parâmetro. Seleção da operação manual FBG não permitida uma vez que o PC está ativo em operação manual.
32	Liberação	Função não executável no estado LIBERAÇÃO
34	Irregularidade na seqüência	 Irregularidade ao salvar em FBG11B. Colocação em operação com FBG não ocorreu. Executar a colocação em operação FBG com MotionStudio ou selecionar motor mais uma vez.
38	FBG11B registro de dados incorreto	Registro de dados salvo não é compatível com a unidade



4.3 Controle manual FBG

Se o estado do conversor for "acionamento liberado", será indicada a rotação atual calculada.

Estado	Indicação
Acionamento "Regulador bloqueado"	oFF
Acionamento "sem liberação"	StoP
Acionamento "Liberado"	8888 (rotação atual)
Ajuste de fábrica	SEt (ajuste)
Corrente em parada	dc
Operação em 24 V	24U
Timeout ativo	t

4.3.1 Estado das entradas / saídas digitais

Os parâmetros P039 (entradas digitais) e P059 (saídas digitais) são adotados no menu de parâmetros como parâmetros de indicação. A indicação de estado é mostrada de modo digital. Atribui-se a cada entrada ou saída digital 2 segmentos verticalmente sobrepostos do display de 7 segmentos. Neste processo, o segmento superior acende quando a entrada ou saída digital estiver colocada e o segmento inferior acende quando a entrada ou a saída digital não estiver colocada. Os dois displays de 7 segmentos à direita indicam se P039 (di = entradas digitais) ou P059 (do = saídas digitais) é emitido.

Exemplos:



Topo: Estado de entrada: DI00 = 1 / DI01 = 0 / DI02 = 1 / DI03 = 1 / DI04 = 1 / DI05 = 0

Base: Estado de saída: DO01 = 1 / DO02 = 0 / DO03 = 1





5 Serviço

5.1 Memória de irregularidade

O conversor salva a mensagem de irregularidade na memória de irregularidade P080. Uma nova irregularidade não é salva na memória de irregularidade enquanto a mensagem de irregularidade não for resetada. O painel de operação local exibe a última irregularidade ocorrida. Assim, se ocorrerem duas irregularidades, o valor salvo em P080 e o valor exibido no painel de operação não serão os mesmos. Isto ocorre, p. ex., em caso de F-07 Sobretensão do circuito intermediário seguido de F-34 Timeout da rampa.

Quando ocorre uma irregularidade, são salvas as seguintes informações:

- · Irregularidade ocorrida
- · Estado das entradas / saídas digitais
- · Estado operacional do conversor
- Estado do conversor
- Temperatura do dissipador
- Rotação
- Corrente de saída
- · Corrente ativa
- Grau de utilização da unidade
- · Tensão do circuito intermediário

5.2 Reset do controle manual

Uma mensagem de irregularidade pode ser resetada das seguintes maneiras:

Reset manual no painel de operação (tecla STOP/RESET).

A tecla "STOP/RESET" tem prioridade sobre a liberação através do borne ou da interface.

A tecla STOP/RESET pode ser utilizada para o reset após o surgimento de uma irregularidade que ocorreu com a resposta programada. Depois do reset, o acionamento é bloqueado. O acionamento deverá ser liberado com a tecla RUN.



Dados técnicos

Opcional controle manual FBG11B

6 Dados técnicos

6.1 Opcional controle manual FBG11B

O opcional FBG11B pode ser utilizado para o diagnóstico e a colocação em operação simples.

Código

1820 635 2

Funções

- Exibe valores do processo e indicações de estado
- · Consulta da memória de irregularidade e reset de irregularidade
- Indicação e ajuste de parâmetros
- · Backup de dados e transmissão de jogos de parâmetros
- Menu simples de colocação em operação para motores SEW e de outras marcas
- Comando manual do MOVITRAC[®] B

Equipamento

- Display de 7 segmentos de 5 dígitos / 6 teclas / 8 ícones / modo de operação da rotação
- Seleção entre menu reduzido e menu detalhado
- Pode ser encaixado no conversor (em operação)
- Grau de proteção IP20 (EN 60529)







7 Índice Alfabético

A	
Acionamento de vários motores	16
В	
Backup de dados	26
С	
Códigos de retorno	27
Colocação em operação com controle manual .	14
Controle manual	9
Controle manual FBG11B	30
Controle manual, colocação em operação	14
Controle manual, indicações de estado	28
Controle manual, princípios de operação	10
Copiar dados de parâmetro	26
D	
Direção de rotação nominal	13
F	
FBG11B	30

•
Indicações de segurança
L
Liberação da direção de rotação13
Lista de parâmetros
M
Memória de irregularidade29
Modo de operação manual da rotação12
0
Opcional controle manual FBG11B30
R
Reset
Rotação nominal13
S
Seleção do valor nominal externo12, 13
V
V/f15
VEC 15

Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você. Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade. Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.

SEW-EURODRIVE Solução em movimento





Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas.

Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro. Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.







SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 – Bonsucesso 07251 250 – Guarulhos – SP sew@sew.com.br